

# HINGE COVER FITTING INSTRUCTIONS FOR SINGLE MODELS

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE FUNDA DE BISAGRA PARA MODELOS SINGULARES

### **WARNING**

Risk of finger amputation in stroller hinge.

### **ADVERTENCIA**

Hay riesgo de amputación de los dedos en las articulaciones del cochecito.

**CONTENTS:**

- 1 Hinge cover right hand
- 1 Hinge cover left hand
- 2 Warning labels

**CONTENIDO:**

- 1 Funda de bisagra derecha
- 1 Funda de bisagra izquierda
- 2 Etiquetas de advertencia

- 1 Partially collapse the stroller then unbutton fabric to expose frame studs.  
*Pliegue parcialmente el cochecito y luego desabroche la tela para dejar expuestas las estacas del armazón.*
- 2 Affix warning labels on frame above elbow joint.  
*Adose las etiquetas de advertencia al armazón, por encima de la articulación de codo.*
- 3 Position left hand hinge cover around left hand side elbow joint with Velcro® strap on the bottom.  
*Coloque la funda de bisagra izquierda en la articulación de codo del lado izquierdo usando la correa Velcro® de la parte inferior.*
- 4 Zip cover in place with logo pointed out and close Velcro® strap over zipper pull.  
*Cierre con cremallera en su sitio, con el logotipo mirando hacia afuera y la correa Velcro® encima del tirador de la cremallera.*
- 5 Attach loop end of elastic strap to the upper stud (VOLO model attaches to lower stud).  
*Acople el cabo en lazo de la correa a la estaca superior (en los modelos VOLO se acopla a la estaca inferior).*
- 6 Re-button fabric to cover frame studs. This is easier with the stroller still partially collapsed.  
*Vuelva a abrochar la tela para que cubra las estacas del armazón. Esto se hace más fácilmente con el cochecito todavía plegado parcialmente.*
- 7 Repeat steps 1-6 to attach cover on the other side.  
*Repita los pasos 1 - 6 acoplar la funda del otro lado.*
- 8 Ensure that all locking devices are engaged before use.  
*Antes de usar asegure que todos los dispositivos de enclavamiento estén engranados.*

